

SONY®

Uživatelská příručka

Stereo Bluetooth® Headset
SBH80

Obsah


Úvod.....	3
Přehled funkcí.....	3
Přehled hardwaru.....	3
Základní postupy.....	5
Nabíjení baterie.....	5
Stav baterie.....	5
Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy.....	5
Nastavení hlasitosti.....	5
Obnovení nastavení náhlavní soupravy.....	6
Pokyny k nošení zařízení.....	6
Začínáme.....	7
Příprava použití náhlavní soupravy se zařízením Bluetooth®.....	7
Použití náhlavní soupravy.....	8
Použití náhlavní soupravy pro telefonování.....	8
Použití náhlavní soupravy k poslechu hudby.....	8
Použití náhlavní soupravy se dvěma zařízeními současně.....	8
Odstraňování potíží.....	10
Nelze přijmout druhý hovor.....	10
Náhlavní souprava nepřehrává hudbu z druhého zařízení.....	10
Náhlavní souprava se automaticky vypíná.....	10
Chybějící spojení mezi náhlavní soupravou a druhým zařízením.....	10
Neočekávané chování.....	10
Právní informace.....	11
Declaration of Conformity	12

Úvod

Přehled funkcí

Cílem náhlavní soupravy Stereo Bluetooth® Headset SBH80 je usnadnit vám život, když jste právě v pohybu. Můžete ji použít společně se zařízením se systémem Android™, jako je telefon nebo tablet, nebo s jakýmkoli zařízením podporujícím Bluetooth®, jako je telefon s jiným systémem, počítač nebo hudební přehrávač. Při spárování s kompatibilním zařízením můžete pomocí náhlavní soupravy řídit příchozí a odchozí telefonní hovory a poslouchat hudbu.

Přehled hardwaru



1	Detekční oblast NFC	Během párování NFC přiložte druhé zařízení k této oblasti.
2	Port Micro USB	Slouží k připojení kabelu nabíječky pro nabíjení baterie.
3	Indikátor oznámení	Bliká červeně: úroveň baterie je mezi 0 a 4 %. Svíí žlutě: úroveň baterie je mezi 5 a 29 %. Svíí zeleně: úroveň baterie je mezi 30 a 100 %. Bliká azurově: náhlavní souprava je v režimu párování. Bliká purpurově: příchozí hovor.
4	Tlačítko pro zapnutí/ vypnutí	Stisknutím a podržením náhlavní soupravy zapnete nebo vypnete. Je-li náhlavní souprava zapnuta, stisknutím rozsvítíte indikátor informující o stavu baterie.
5	Tlačítko Další	Stisknutím přehrajete další skladbu.


6	Tlačítko Přehrát/ pozastavit ►	Stisknutím zahájíte nebo pozastavíte přehrávání aktuální skladby.
7	Tlačítko Předchozí ◀◀	Stisknutím přehrajete předchozí skladbu.
8	Anténa	
9	Tlačítko pro snížení hlasitosti —	Stisknutím snížíte hlasitost.
10	Tlačítko hovoru 📞	Stisknutím přijmete příchozí hovor. Stisknutím a podržením příchozí hovor odmítnete.
11	Tlačítko pro zvýšení hlasitosti +	Stisknutím zvýšíte hlasitost.

Základní postupy

Nabíjení baterie

Před prvním použitím aplikace Stereo Bluetooth® Headset SBH80 je třeba náhlavní soupravu přibližně 2,5 hodiny nabíjet. Doporučujeme používat nabíječky Sony.

Nabíjení náhlavní soupravy



- 1 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky nebo do portu USB počítače.
- 2 Druhý konec kabelu zapojte do portu Micro USB náhlavní soupravy Stereo Bluetooth® Headset SBH80.

Stav baterie

Můžete zobrazit odhad, kolik času ještě zbývá do vybití baterie náhlavní soupravy poté, co ji připojíte ke kompatibilnímu zařízení. Informaci o stavu baterie můžete zobrazit na panelu oznámení nebo v aplikaci Smart Connect na připojeném zařízení. Aplikace Smart connect funguje ve všech zařízeních se systémem Android™ a ve všech zařízeních Sony Mobile je předinstalována. Ujistěte se, že máte v zařízení Android™ nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Smart Connect, která je k dispozici na webu Google Play™.

Zobrazení odhadované doby výdrže baterie pomocí panelu oznámení

- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, odhadovaný čas výdrže baterie je uveden na panelu oznámení.

Zobrazení odhadované doby výdrže baterie pomocí aplikace Smart Connect

- 1 Na obrazovce **Plocha** na vašem zařízení Android™ ťukněte na ikonu a potom na ikonu **Smart Connect**.
- 2 Ťukněte na možnost **Zařízení** > **SBH80**.

Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy

Zapnutí náhlavní soupravy

- Stiskněte a podržte tlačítko , dokud náhlavní souprava nezavibruje a indikátor oznámení nezačne svítit zeleně.

Vypnutí náhlavní soupravy

- Stiskněte a podržte tlačítko , dokud náhlavní souprava nezavibruje.

Nastavení hlasitosti

Změna hlasitosti hovoru nebo hudby

- Během hovoru nebo při poslechu hudby stiskněte tlačítko **+** nebo **-**.


Obnovení nastavení náhlavní soupravy

Pokud se náhlavní souprava chová neočekávaným způsobem, proveďte obnovení jejího nastavení. Obnovení nastavení náhlavní soupravy odebere všechny informace o spárovaných zařízeních.

Resetování náhlavní soupravy

- 1 Vypněte náhlavní soupravu a pak připojte nabíječku, aby se náhlavní souprava začala nabíjet.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko , dokud náhlavní souprava krátce nezavibruje.

Pokyny k nošení zařízení



Při používání náhlavní soupravy venku dosáhnete nejlepšího výkonu tehdy, když budete nosit zařízení, se kterým je souprava spárována, na stejné straně těla, na které je anténa soupravy.

Začínáme


Příprava použití náhlavní soupravy se zařízením Bluetooth®

Než můžete začít používat náhlavní soupravu se zařízením Bluetooth®, je třeba ji spárovat se zařízením Bluetooth® ručně pomocí technologie Bluetooth® nebo automaticky pomocí technologie NFC.

Ruční spárování náhlavní soupravy se zařízením Bluetooth®

- 1 **Zařízení Bluetooth®:** Zkontrolujte, že je zapnuta funkce Bluetooth®.
- 2 Vypněte náhlavní soupravu.
- 3 **Náhlavní souprava:** Stiskněte a podržte tlačítko , dokud náhlavní souprava nezavibruje a indikátor oznámení nezačne azurově blikat.
- 4 **Zařízení Bluetooth®:** Vyhledejte zařízení Bluetooth® a v seznamu dostupných zařízení vyberte položku Stereo Bluetooth® Headset SBH80.
- 5 **Zařízení Bluetooth®:** Postupujte podle pokynů pro párování zobrazených na obrazovce.

Automatické spárování náhlavní soupravy se zařízením Bluetooth®



- 1 **Zařízení Bluetooth®:** Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce NFC a zda je obrazovka aktivní a odemčená.
 - 2 **Náhlavní souprava:** Stiskněte a podržte tlačítko , dokud náhlavní souprava nezavibruje a indikátor oznámení nezačne azurově blikat.
 - 3 Umístěte zařízení Bluetooth® nad náhlavní soupravu, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení dotýkaly.
 - 4 **Zařízení Bluetooth®:** Postupujte podle zobrazených pokynů k párování.
- ! Vyobrazené zařízení slouží pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému použitému zařízení.

Použití náhlavní soupravy

Použití náhlavní soupravy pro telefonování

Pomocí náhlavní soupravy můžete ovládat příchozí hovory, například je přijímat a odmítat.

Přijetí hovoru pomocí náhlavní soupravy

- Když uslyšíte signál příchozího hovoru, stiskněte tlačítko .

Ukončení hovoru

- Během probíhajícího hovoru stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

- Když uslyšíte signál příchozího hovoru, stiskněte a podržte tlačítko .

Přijetí druhého hovoru

- Když během probíhajícího hovoru uslyšíte signál příchozího hovoru, stiskněte tlačítko . Probíhající hovor bude podržen.
- 💡 Stisknutím tlačítka  nebo  můžete také přepnout na druhý hovor a aktuální hovor odložit.

Odmítnutí druhého hovoru

- Když během probíhajícího hovoru uslyšíte signál příchozího hovoru, stiskněte a podržte tlačítko .

Vypnutí a zapnutí mikrofonu během hovoru

- Stisknutím a podržením tlačítka  vypnete mikrofon. Chcete-li mikrofon zapnout, stiskněte a podržte tlačítko  znovu.

Použití náhlavní soupravy k poslechu hudby

Náhlavní soupravu můžete využít k přehrávání hudby z telefonu nebo jiného zařízení podporujícího rozhraní Bluetooth®.

Poslech hudby

- 1 Otevřete ve svém zařízení aplikaci přehrávače hudby a vyberte skladby, které chcete poslouchat.
- 2 Stisknutím tlačítka  přehrajete další skladbu. Chcete-li skladbu pozastavit, znovu stiskněte tlačítko .

Přecházení mezi skladbami

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Posun v hudební skladbě vpřed nebo vzad

- Stiskněte a přidržte tlačítko  nebo  pro posun vpřed nebo vzad, dokud nedosáhnete požadované pozice.

Použití náhlavní soupravy se dvěma zařízeními současně

Náhlavní souprava má dva různé režimy připojení: režim vícenásobného a jednoduchého připojení. Režim vícenásobného připojení pomáhá spravovat dvě připojení najednou. Pokud například připojíte náhlavní soupravu ke dvěma telefonům, můžete přijímat hovory z obou telefonů bez nutnosti odpojování a opětného připojování. Režim vícenásobného připojení je zapnut jako výchozí. Pokud jedno ze dvou připojených zařízení přestanete používat, měli byste do režimu jednoduchého připojení přepnout ručně.

V režimu vícenásobného připojení si náhlavní souprava pamatuje obě spárovaná zařízení. Dříve spárovaná zařízení můžete znovu připojit jednoduše tím, že ručně přepnete zpět do

režimu vícenásobného připojení. Dříve spárované zařízení pak bude automaticky rozpoznáno.

- ! V režimu vícenásobného připojení se můžete připojit maximálně ke dvěma zařízením současně. Pokud spárujete náhlavní soupravu s třetím zařízením, první spárované zařízení bude odpojeno.

Ruční spárování náhlavní soupravy s druhým zařízením

- Po ručním spárování náhlavní soupravy s prvním zařízením postupujte při spárování s druhým zařízením podle přesně stejného postupu.

Automatické spárování náhlavní soupravy s druhým zařízením

- Po automatickém spárování náhlavní soupravy s prvním zařízením postupujte při automatickém spárování s druhým zařízením podle přesně stejného postupu.

Přepnutí mezi režimy vícenásobného a jednoduchého připojení

- 1 Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava vypnuta.
 - 2 Nasadte si sluchátka do uší.
 - 3 Chcete-li přepnout do režimu vícenásobného připojení, stiskněte a podržte během zapínání náhlavní soupravy tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Po aktivaci režimu vícenásobného připojení uslyšíte dvě pípnutí.
 - 4 Chcete-li přepnout do režimu jednoduchého připojení, stiskněte a podržte během zapínání náhlavní soupravy tlačítko pro snížení hlasitosti. Po aktivaci režimu jednoduchého připojení uslyšíte jedno pípnutí.
- 💡 Chcete-li se připojit k oběma spárovaným zařízením v režimu vícenásobného připojení, je třeba náhlavní soupravu restartovat.

Odstraňování potíží

Nelze přijmout druhý hovor

- Ujistěte se, že zařízení použité k telefonování podporuje profil Bluetooth® pro náhlavní soupravu.
- Ujistěte se, že je vybráno správné zařízení pro volání.

Náhlavní souprava nepřehrává hudbu z druhého zařízení

- Zkontrolujte, zda je zařízení, ze kterého přehráváte hudbu, spárováno s náhlavní soupravou.
- Ukončete a znovu spusťte aplikace hudebního přehrávače na druhém zařízení.
- Ujistěte se, že je vybrán správný zdroj hudby.

Náhlavní souprava se automaticky vypíná

- Pokud náhlavní souprava před vypnutím několikrát krátce pípne, je vybitá baterie. Nabijte baterii.

Chybějící spojení mezi náhlavní soupravou a druhým zařízením

- Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava nabitá a zda se nachází v dosahu zařízení, ke kterému ji chcete připojit. Maximální doporučená vzdálenost je 10 metrů bez pevných překážek.
- Vypněte funkci Bluetooth® na druhém zařízení, aby se přerušila všechna spojení, a poté Bluetooth® opět zapněte a znovu spárujte náhlavní soupravu se zařízením.

Neočekávané chování

- Obnovte nastavení náhlavní soupravy.

Právní informace

Sony SBH80



Před použitím si přečtěte samostatně dodaný leták *Důležité informace*.

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

© 2014 Sony Mobile Communications AB.

Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se různí. Zařízení obecně podporuje produkty využívající technologii Bluetooth specifikace 1.2 nebo vyšší a profil náhlavní soupravy nebo soupravy handsfree.

Sony je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation. Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth (SIG) Inc. a je používána v rámci licence. Všechny ostatní známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace získáte na webu www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému příslušenství.

Declaration of Conformity

We, Sony Mobile Communications AB of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type **RD-0040**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-3:V1.6.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.2.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, January 2014

CE 0682



Pär Thuresson,
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.